

trangia

INSTRUKTION FÖR FÖRVÄRMARE ARTIKEL NR. 602101

Fövärmare till Trangia stormkök nr.25 och nr.27

Fövärmaren har en absorberade dyna som absorberar 0,5cl sprit. Fövärmaren används med fördel vid temperaturer från 0° celsius eller lägre. Ju lägre temperatur, desto mer tidsbesparande.

Bruksanvisning: Ta bort fövärmaren helt eller dra ner den till det lägre spåret. Tillsätt några droppar Tenol eller Rödsprit ner i den absorberande dynan (lite mer i sträng kyla). Fäst fövärmaren under spritbrännaren. Kontrollera noga att fövärmaren är korrekt fäst i spåret. Fyll spritbrännaren som vanligt. Placera brännaren/fövärmaren på den undre vindskyddet bredvid hålet för spritbrännaren.

Steg 1. Antänd fövärmaren från sidan eller underifrån. Ställ snabbt ner brännaren i hålet i det undre vindskyddet. Använd med fördel en handske eller tång.

Steg 2. Antänd spritbrännaren som vanligt. Fövärmaren brinner i ca 2 minuter och ger därmed spritbrännaren en snabb start vilket minskar tiden med upp till hälften för ett uppkok.

VARNING! SE UPP FÖR FLAMMANDE LÅGOR OCH STARK VÄRME.

Den effektiva brännaren är utrustad med en spar-ring för att reglera lågan. Vrid ut det bruna locket och placera den på spritbrännaren när du vill spara bränsle. Spar-ringen är justerbar och fungerar utmärkt för att släcka spritbrännaren.

VARNING! SE TILL ATT SPRITBRÄNNAREN ÄR SLÄCKT OCH LÅT DEN SVALNA HELT INNAN DU FYLLER SPRITBRÄNNAREN IGEN.

TRANGIA FAST BURNER

